

Instrukcja obsługi kluczy Gotoh z systemem blokowania Magnum Lock [MG]

Instalacja kluczy w instrumencie

1. Przed instalacją kluczy Gotoh należy zdemontować stare klucze z instrumentu lub/i przygotować odpowiednie otwory montażowe pod klucze i wkręty mocujące. Bez odpowiedniego przygotowania istnieje ryzyko uszkodzenia lakieru lub/ i wykończenia instrumentu. Nowe klucze należy montować jedynie przy użyciu nowych, oryginalnych nakrętek, podkładek i wkrętów.
2. Klucze przeznaczone do struny 1., 2. i 3. są oznaczone kolorową naklejką na spodzie korpusu klucza. Klucze przeznaczone do strun 4., 5. i 6. posiadają nakrętki blokujące z większym otworem na strunę. Po wstępnym zamontowaniu nowych kluczy wszystkie nakrętki i wkręty należy dociągnąć delikatnie, tak aby usunąć wszystkie luzy ale uniknąć uszkodzenia lakieru.

Uwaga: Wszystkie powyższe czynności należy wykonywać ostrożnie i bez użycia nadmiernej siły. Jeśli masz wątpliwości co do samodzielnego montażu zaleca się zlecić wymianę kluczy w najbliższym serwisie gitarowym lub u lutnika. Firma Gotoh nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub uszkodzenia powstałe podczas samodzielnego montażu.

Zakładanie strun

Magnum Lock to system samoblokujący, wykorzystujący napięcie strun.

Nie wolno blokować strun na siłę i przy użyciu narzędzi lub monet bezpośrednio nakrętką blokującą na kluczu.

W przypadku gitar z mostkiem typu pływającego lub unoszącego się zaleca się umieszczenie poduszki/podkładki między płytą mostka a korpusem gitary, aby uniknąć jego opadania.

3. Ponieważ nakrętka blokująca może być zablokowana, obróć ją za pomocą monety lub śrubokręta aby ją poluzować:
 - zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kompletach w układzie 6L
 - zgodnie z ruchem wskazówek zegara dla strun 1., 2. i 3., a przeciwnie do ruchu wskazówek zegara dla strun 4., 5. i 6. dla kluczy w układzie 3+3W kompletach dedykowanych dla gitar leworęcznych należy wykonać czynności w odwrotnym kierunku.
4. Odkręć poluzowaną nakrętkę blokującą palcami na tyle, żeby otwór miał odpowiedni rozmiar dla struny. Uważaj, aby nie odkręcać nakrętki zbyt mocno, ponieważ utrudni to blokowanie struny lub spowoduje wypadnięcie nakrętki.
5. Przelóż strunę przez otwór nakrętki blokującej i mocno ją naciągnij a następnie obracaj pokrętko klucza w kierunku naciągania/nawijania struny. Po chwili nakrętka zacznie się obracać a struna zostanie automatycznie zablokowana. **Po zablokowaniu i wstępnym nastrojeniu naciągnij strunę**, uważając, aby jej nie zerwać lub nie uszkodzić na podstrunnicy. Ze względu na funkcję Magnum Lock zaleca się, aby struna była owinięta na kołku nie więcej niż jeden raz podczas strojenia. Po zakończeniu instalacji i strojenia strun należy odciąć ich nadmiar.

Wymiana strun

A) Gdy struna pęknie, poluzuj nakrętkę blokującą za pomocą monety tak samo jak przy pierwszej instalacji strun a następnie wyjmij strunę z klucza.

B) Jeśli struna nie jest pęknięta, obróć pokrętko klucza w kierunku luzowania struny (odwrotnie niż przy zakładaniu struny) do momentu gdy napięcie struny automatycznie zwolni blokadę, a następnie wyjmij strunę. W przypadku, gdy struna pęknie podczas tej operacji, postępuj zgodnie z instrukcją opisaną w punkcie A.

C) Jeśli struna została przecięta obcęgami, poluzuj i zwolnij blokadę za pomocą monety tak samo jak w punkcie A.

Więcej informacji oraz filmy instruktażowe znajdują się na stronie producenta pod adresem:

<https://g-gotoh.com/video-instruction>